

UK

Place the 3 "AA" batteries as indicated. Using the volume control, turn on the unit.

Place the unit towards the area to protect and sheltered from rain.

DEUTSCHLAND

Batterien wie angeführt einlegen. Mit dem Lautsprecher-Regler das Gerät einschalten. Installieren Sie das Gerät gegenüber einer Schutzzone regengeschützt.

FRANCE

Placez 3 piles alcalines « AA » comme indiqué dans l'appareil. Utilisez la roulette pour mettre en marche et régler le volume.

Installer l'appareil face à la zone à protéger et à l'abri de la pluie.

NEDERLAND

Plaats de 3 AA batterijen zoals aangeduid. Schakel het apparaat aan, en kies het gewenste volume. Plaats het toetstel op een droge plaats, in de te beschermen zone.

ESPANA

Coloque las pilas tal y como se indica. Emplee el botón para encender el aparato y regular el volumen.

Instale el aparato frente a la zona a proteger y protegido de la lluvia.

ITALIA

Posizionare la batteria come indicato, quindi accendere e regolare il volume posto sull'unità. Installare l'apparecchio di fronte alla zona da proteggere e al riparo della pioggia.

DANSK

Isæt 3 "AA" batterier som vist på tegningen. Drej volumen knappen for at tænde enheden.

MAGYAR

Helyezze a készülékbe az elemet a jelölés szerint, és a hangerő szabályzó gomb segítségével kapcsolja be a készüléket.

SLOVENIE

Vstavite baterije kot je prikazano na sliki. Napravo prižgite z uporabo gumba za uravnavanje jakosti zvoka.

SVERIGE

Placera batterierna. Använd volymkontrollen för att sätta på enheten.

SUOMI FINLAND

Aseta paristot ohjeiden mukaisesti. Käytä äänenvoimakkuusnäppäintä kytkeäksesi laite päälle.

RUSSIA

Установите батарейки как показано на приборе. Включение производится с помощью регулятора уровня сигнала.

ROMÂNĂ

Așezați bateria în interiorul aparatului conform celor indicate, și porniți aparatul cu ajutorul butonului de reglare a volumului

اللغة العربية

ضع 3 بطاريات مقياس "AA" كما هو محدد. باستخدام التحكم في مستوى الصوت، قم بتشغيل الجهاز، قم بوضع الجهاز باتجاه المنطقة المطلوب حمايتها على أن يكون الجهاز محمي من المطر.

لأداء أفضل للجهاز يجب استخدام بطاريات من نوعية جيدة.

The normal function of the product may be disturbed by strong electromagnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual.